

Handleiding voor eenvoudig afplakken

Ongeacht rollen of spuiten, de eerste werkstap voor een succesvol verfproject is goed afplakken. Dit wordt vaak echter als bijzonder lastig gezien. In deze handleiding laten wij u zien, hoe u snel en eenvoudig afplakt.



De stappen voor een afgeplakte ruimte:

1. De ruimte leegmaken of de meubels aan de kant zetten en afdekken. Schilderijen en overige voorwerpen moeten van de muur gehaald worden.



2. Karton of glasvlies kan als afdekking voor de vloer gebruikt worden, deze zorgvuldig met tape bevestigen. Stopcontacten kunnen afgeplakt worden. LET OP, stroom: Schakel evt. de stroom uit. Ook vloerplinten afplakken.



3. De tape vooraan vasthouden en iets schuin afrollen en laten zakken, dan kunnen lange afstanden in één keer afgeplakt worden. Met de duim de tape definitief nauwkeurig en stevig aandrukken.
4. Bij vensters een karton of folie in het venster plaatsen en met tape aan de zijkanten van het kozijn bevestigen



5. Los radiadores se pueden proteger aplicando una lámina detrás de ellos. También se puede utilizar una lámina para proteger la cinta de persiana enrollada. Otra posibilidad es enrollar una bolsa de plástico alrededor de la persiana.

6. Verwarmingselementen kunnen door folie, dat achter de verwarmingselementen aangebracht wordt, beschermd worden. Folie kan ook gebruikt worden voor de bescherming van de opgerolde vensterluikriem. Een andere mogelijkheid is om een zak om het vensterluik te wikkelen.
7. Voor het plafond is papier met taperand het meest geschikt. Dit kan uitgekapt en met nog een stuk tape bevestigd worden.



Meer handleidingen zijn te vinden op www.wagner-group.com/service