

Handleiding voor het spuiten van een vensterluik

Met de HVLP-fijnsputapparaten van WAGNER kunnen moeilijk bereikbare plekken eenvoudig, snel en in perfecte kwaliteit gelakt worden. Wij laten dat zien op een vensterluik. In deze handleiding gebruiken wij als voorbeeld het fijnsputsysteem WallPerfect W 687 E.



Uw werkstappen:

1. Het werkbereik afdekken met karton en de vensterluiken voor een comfortabele werkhouding op schragen leggen.
2. Reeds gelakte vensterluiken moeten aangeslepen worden. Verder moet het oppervlak droog, vet- en stofvrij zijn. Gebruik een stofvrije doek voor het afvegen van het stof.



3. Open het lakblik met de bijgesloten roerstaaf en vul het reservoir voor ongeveer 3/4. De lak moet nu verdund worden. De roerstaaf wordt op de

bodem van het gevulde verfreservoir gezet. De afstand tussen de markeringen geeft een verdunning van 10% weer.

4. De gegevens over de verdunning bevinden zich op alle met „Perfect Spray“ gemarkeerde lakblikken van verschillende fabrikanten.



5. Bien Nu de verf nog omroeren en een spuittest uitvoeren. verfhoeveelheid kan op het instelwiel ingesteld worden.



horizontale verfstraal voor werken van boven naar beneden



verticale verfstraal voor werken van rechts naar links



puntsgewijze spuitstraal voor nauwkeurig werken

6. Eerst worden hoeken en randen gespoten, vervolgens de vlakken. Naast het object beginnen bij het spuiten van het vlak en in gelijkmatig tempo en afstand over het object heen verder spuiten. Pas dan van richting veranderen.



7. De lak daarna volgens gegevens van de fabrikant goed laten drogen.



Nog een tip:

Met het fijnsputapparaat kan zowel op water gebaseerde alsook oplosmiddelhoudende lak en lazuurverf verwerkt worden. Afhankelijk van de fabrikant hebben ze een verschillende consistentie. Vele moeten voor spuiten verdund worden, andere wederom niet. Precieze gegevens over de verdunding is te vinden op het technisch gegevensblad van het materiaal of op de verpakking.

Een op het eerste gezicht zichtbaar teken voor de spuitgeschiktheid is het „Perfect Spray“-kenmerk. Dit kwaliteitskenmerk garandeert de spuitbaarheid en gaat samen met een aanwijzing voor de verdunding van het materiaal.



Meer handleidingen zijn te vinden op www.wagner-group.com/service