

Handleiding voor het lakken van deuren

Met de HVLP-fijnsputapparaten van WAGNER kunnen bijzonder gladde en gelijkmatige oppervlakken behaald worden. Gebruik bijvoorbeeld ons fijnsputstelsel W 670 voor het lakken van deurvleugels en -lijsten.



Vorbereitung van de deur:

1. Deurknoppen eraf schroeven en aanwezige glazen vlakken afplakken.
2. De oude lak verwijderen. Aanbevolen wordt om een excentrische slijper te gebruiken.
3. Het luchtmondstuk van het spuitsysteem op de slang plaatsen en het stof van het oppervlak blazen.
4. Oppervlak ontvetten, het liefst met spiritus. Scherpere middelen, zoals nitroverdunding, kunnen de lak aantasten en moeten daarom vermeden worden.



Vorbereitung van het spuitapparaat:

5. Het lakblik openen met de bijgesloten roerstaaf en de aanzuigbuis van het spuitopzetstuk naar voren uitlijnen.



6. Lak voor 3/4 in het verfreservoir vullen en verdunnen. De roerstaaf op de bodem van het gevulde verfreservoir plaatsen. De afstand tussen de markeringen geeft een verdunning van 10% weer. Gegevens over de verdunning bevinden zich op alle met "Perfect Spray" gemarkeerde lakblikken van verschillende fabrikanten.



7. Verf goed omroeren en een spuittest uitvoeren. Omdat lak gebruikt wordt, de schakelaar in stand 2 schuiven. Bij dunvloeiende lazurverf zou stand 1 juist zijn. Het spuitmondstuk kan in drie verschillende richtingen ingesteld worden.
8. Horizontale verfstraal voor werken van boven naar beneden, verticale verfstraal voor werken van rechts naar links, puntsgewijze spuitstraal voor nauwkeurig werken. Met het wielje kan de verfhoeveelheid traploos gewijzigd worden.



9. Met hoeken en randen beginnen, daarna de vlakken spuiten. Van buiten met dezelfde afstand over de deur spuiten. Pas naast het deurvlak van spuitrichting veranderen. Dit voorkomt dikkere laklagen bij verandering van richting.



10. De lak volgens gegevens van de fabrikant goed laten drogen.

Nog een tip:

Een op het eerste gezicht zichtbaar teken voor de spuitgeschiktheid is het Perfect Spray-kenmerk. Dit kwaliteitskenmerk garandeert de spuitbaarheid en gaat samen met een aanwijzing voor de verdunning van het materiaal.

Een op het eerste gezicht zichtbaar teken voor de spuitgeschiktheid is het „Perfect Spray“- kenmerk. Dit kwaliteitskenmerk garandeert de spuitbaarheid en gaat samen met een aanwijzing voor de verdunning van het materiaal.



Meer handleidingen zijn te vinden op www.wagner-group.com/service